

Тема: Адресование корреспонденции (сообщений) в Inmarsat

На берег:

Телекс: пример заказа **00680197332+** где;

«+» - знак окончания ввода команды,

197332 - телексный номер берегового абонента,

680 - международный телексный код страны абонента,

00 - запрос автоматической связи.

Телексные номера - задаются в виде автоответа. Например: 197332 YRTF UX.

Телефон: пример заказа **00380692415150#**

(380 - международный телефонный код страны абонента, 692 - код города, 415150 – номер телефона),

На судно:

Телекс: **00581327210510 +**

581 (5826 5836 584) - телексный код подспутникового района, в котором находится вызываемое судно.

Если код неизвестен, то вызов посылается последовательно с каждым кодом. 327210510 – IMN

вызываемого судна.

327210510 EMLC X – автоответ этого судна.

Телефон: **00 870327210511 #**

870 – SNAC – Single Network Access Code. Единый код доступа в телефонии, факсе и при передаче данных для всех спутников.

Последовательность работы INMARSAT в режиме on line

- 1) Составить сообщение и сохранить его в памяти (по установленному формату).
- 2) Заготовить заказ по соответствующей форме.
- 3) Определится через какую LES будем вести передачу (рекомендованную судовладельцем) или наиболее выгодную с точки зрения оплаты и определить её номер (Admiralty List том 5-й) В новых SES, LES выбирается из меню.
- 4) Вызвать LES. Происходит автоматический обмен автоответами и получаем команду GA + (go ahead)
- 5) Печатаем заказ (п.2)
- 6) Ждём автоответа вызываемого абонента.
- 7) После получения автоответа абонента передаём свой автоответ используя команды THIS IS или DE.
- 8) Передаём заготовленное сообщение.
- 9) После окончания передачи сообщения (NNNN) обмениваемся автоответами, применяя соответствующие команды.
- 10) После обмена автоответами разъединяемся с LES, напечатав 5 точек.

Если после передачи сообщения не получим автоответ, то сеанс связи считается не состоявшимся, а сообщения не переданными. Необходимо заново повторить вызов LES, абонента и передать сообщение.

Вместо заказа можно применять 2х цифровые сервисные коды для доступа к определенным сервисным службам.

Формат телексного сообщения; **FM: M/V “Uragan”/ EMLC/ AOR-E/ 581**

TO: YRTF

***CC: копия**

DATE: 07 nov 1200 UTC

***ATT/SUB: mr. Funck / Spl fresh water yrs tex 121 05 nov**

***REF: ссылка**

***Urgent (enter кнопка) (2 перевода строки)**

Text (enter кнопка) (2 перевода строки)

RGDS

MASTER

NNNN (ent – 8раз) (8 переводов строки)

Если передаётся несколько телексных сообщений, то автоответ запрашивается после каждого сообщения.

LES для Inmarsat-A: 02 - Англия - Goonhily,
04 - Норвегия - ЕИК,
10 - Турция - АТА,
12 – Нидерланды - Вurum,
15 - Germany - Risting.