

SES INMARSAT

Как передать сообщение о бедствии в телефонии

1. Снимите телефонную трубку и прослушайте тональный сигнал, обозначающий приглашение к набору номера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку DISTRESS как минимум в течение 5 секунд.
3. Нажмите кнопку # для вызова по бедствию.
4. Услышав ответ оператора RCC, передайте сообщение о бедствии по формату 1.
5. Выполняйте указания RCC.
6. Не перестраивайте SES на другой спутник и не занимайте канал, чтобы RCC мог без задержки связаться с вами.

В руководстве оператору имеются специальные листы передачи сигналов бедствия. Используйте их в случае затруднения.

При нахождении на палубе соблюдать безопасное расстояние от антенны, указанное в руководстве оператору.

Как позвонить по телефону

1. На SES наберите трехзначный номер LES. Снимите телефонную трубку и услышав гудок наберите номер абонента в следующем виде:

00 Телефонный код страны Код города Номер телефона #

Например: **00380692412541#**

Ждите ответа абонента. Соединение произойдет автоматически.

Аналогично передается факс, для чего к станции должен быть подключен факсимильный аппарат. Набор номера производится на этом аппарате. В случае неответа аппарат автоматически повторяет вызов.

При вызове судна набор номера после вызова LES производится по следующей форме:

00 870 IMN #

Где: 00 – код автоматической связи;

870 – единый код подспутникового района;

IMN – номер вызываемой SES Inmarsat;

- знак окончания набора.

Например: **00870327210212+**

Подготовка SES к работе

При включении станции выполняйте следующие операции:

1. Проверить, что антенна станции не затеняется конструкциями судна или береговыми сооружениями при стоянке в порту. При

видимости нескольких спутников выберите для настройки тот, который не затеняется.

2. Убедиться, что все приборы правильно подключены, включены и готовы к работе.
3. Проверить, что *постоянно заведённый номер LES по каждому океаническому району подходит вам для обмена по бедствию.*
4. Убедиться, что выбранный вами район подходит вам для связи.
5. Проверить правильность введённых в станцию координат судна, даты и времени.
6. Проверить, что при снятии трубки слышен гудок и на дисплее появляется сигнал “Ready”.
7. Убедиться, что уровень принимаемого со спутника сигнала не менее минимально рекомендованного изготовителем станции.